2025/12/06 18:22 Примеры настроек

Примеры настроек

Настройка заднего хода

Имейте ввиду, что функция заднего хода не может быть реализована на редукторных моторколесах. Для включения заднего хода вы можете использовать несколько способов:

- 1. Кнопку Бортового компьютера.
- 2. Внешнюю кнопку, подключенную к Бортовому компьютеру.
- 3. Внешнюю кнопку, подключенную к Контроллеру.
- 4. Выбор режима управления с активированной функцией "Реверс".
- 5. Выбор режима управления с активированной функцией "Обратный ход при тормозе".

При желании, п.1 можно совмещать с другими вариантами, чтобы иметь несколько способов включения заднего хода.

https://docs.nucular.tech/ - Nucular Electronics

 $Permanent \ link: \\ https://docs.nucular.tech/doku.php?id=\%D0\%BF\%D1\%80\%D0\%B8\%D0\%BC\%D0\%B5\%D1\%80\%D1\%88_{\%D0}BB\%D00BD\%D0\%B0\%D1\%81\%D1\%82\%D1\%80\%D0\%BE\%D0\%B5\%D0\%BA\&rev=1631468664$

Last update: 2021/09/12 19:44