

Примеры настроек

Настройка заднего хода

Имейте ввиду, что функция заднего хода не может быть реализована на редукторных мотор-колесах. Для включения заднего хода вы можете использовать несколько способов:

1. Кнопку Бортового компьютера.
 2. Внешнюю кнопку, подключенную к Бортовому компьютеру.
 3. Внешнюю кнопку, подключенную к Контроллеру.
 4. Выбор режима управления с активированной функцией “Реверс”.
 5. Выбор режима управления с активированной функцией “Обратный ход при тормозе”.

При желании, п.1 можно совмещать с другими вариантами, чтобы иметь несколько способов включения заднего хода.

From: <https://docs.nuclear.tech/> - Nucular Electronics

Permanent link:
<https://docs.nuclear.tech/doku.php?id=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%85%D1%80%D1%BB,%D0%BD%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA&rev=1631468664>

Last update: **2021/09/12 19:44**