2025/12/06 18:23 Примеры настроек

Примеры настроек

Настройка заднего хода

Имейте ввиду, что функция заднего хода не может быть реализована на редукторных моторколесах. Для включения заднего хода вы можете использовать несколько способов:

- 1. Кнопку Бортового компьютера.
- 2. Внешнюю кнопку, подключенную к Бортовому компьютеру.
- 3. Внешнюю кнопку, подключенную к Контроллеру.
- 4. Выбор режима управления с активированной функцией "Реверс".
- Выбор режима управления с активированной функцией "Обратный ход при тормозе".

При желании, п.1 можно совмещать с другими вариантами, чтобы иметь несколько способов включения заднего хода.

Включение с кнопки Бортового компьютера

Данный способ включения заднего хода самый простой в настройке и активируется с помощью одной из четырех кнопок Бортового компьютера.

- 1. Перейдите в пункт меню Бортовой компьютер > Настройка кнопок и выберите на какую из четырех кнопок Бортового компьютера вы хотите назначить функцию включения заднего хода. Например, на первую кнопку.
- Напротив пункта меню Хоткей 1 тип выберите тип сигнала управления Кнопка, а в пункте **Хоткей 1 функц.** выберите свободный номер CAN-входа , например, **CAN кнопка**
- Сохраните настройки в пункте меню Бортовой компьютер > Сохранить.
- 4. Перейдите в раздел меню **Контроллер > Настройка портов**, чтобы настроить функцию заднего хода на выбранный CAN порт. Для этого напротив пункта меню CAN порт 4 выберите значение **RV** (reverse, задний ход).
- 5. Сохраните настройки в пункте меню Контроллер > Сохранить настройки. Настройка завершена, теперь для включения заднего хода необходимо нажать и удерживать в течение двух секунд первую кнопку Бортового компьютера. При активации функции вы увидите значок **R** в верхней части экрана.

From: https://docs.nucular.tech/ - Nucular Electronics

Permanent link: https://docs.nucular.tech/doku.php?id=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA&l

Last update: 2021/09/12 19:46