## Файлы настроек

Скачайте файл, скопируйте его на microSD карту (FAT/FAT32 файловая система), вставьте карту в Бортовой компьютер и зайдите в раздел меню **Контроллер > Настройки и обновления > Импорт конфигурации** и выберите номер файла на SD карте, с которого будет загружена конфигурация.

Не меняйте имя файла, иначе Контроллер его не найдет. Если файл переименовался системой или у вас несколько одинаковых файлов вам нужно будет исправить имя. Стандартные имена конфигураций контроллера: ncconf.cfg, ncconf2.cfg, ..., ncconf9.cfg

## Маленькие редукторные моторы

Включает в себя настройки PID регуляторов для маленьких моторов. Импортируйте конфигурацию 6

## Sur-ron базовая настройка

Настройка для Surron Стандартная 16S батарея, 400A фазного, 48T звезда колеса. Импортируйте конфигурацию 3

From:

https://docs.nucular.tech/ - Nucular Electronics

Permanent link:

https://docs.nucular.tech/doku.php?id=ru:controller:setup-examples&rev=1631630184

Last update: 2021/09/14 16:36