

# Файлы настроек

Скачайте файл, скопируйте его на microSD карту (FAT/FAT32 файловая система), вставьте карту в Бортовой компьютер и зайдите в раздел меню **Контроллер > Настройки и обновления > Импорт конфигурации** и выберите номер файла на SD карте, с которого будет загружена конфигурация.

Не меняйте имя файла, иначе Контроллер его не найдет. Если файл переименовался системой или у вас несколько одинаковых файлов вам нужно будет исправить имя. Стандартные имена конфигураций контроллера: **ncconf.cfg**, **ncconf2.cfg**, ..., **ncconf9.cfg**.

## Маленькие редукторные моторы

Включает в себя настройки PID регуляторов для маленьких моторов.

[Импортируйте конфигурацию 6](#)

## Sur-Ron базовая настройка

Настройка для Sur-Ron. Стандартная 16S батарея, 400А фазного, 48Т звезда колеса.

[Импортируйте конфигурацию 3](#)

Стандартные батареи для суррона: 32Ah ncr18650pf 110A max (11P) 34Ah ncr18650pf 110A max (11P) 38Ah Samsung 35e 88A max (11P) 40Ah NCR21700A 120A max (8P)

## Talaria 4000, 3 скорости, 9.4kW настройка

[Настройка для Talaria 4000](#)

Стандартная 16S батарея, 500А фазного, 13-44Т звезды колеса.

Настройте 135А батарейного для Talaria 3000

[Импортируйте конфигурацию 5](#)

From:

<https://docs.nucular.tech/> - **Nucular Electronics**

Permanent link:

<https://docs.nucular.tech/doku.php?id=ru:controller:config-files&rev=1720929166>

Last update: **2024/07/14 05:52**